

Увага! Не підключайте електроприлад до мережі до завантаження бутля з водою чи підключення до води !!!

Кулер – побутовий прилад, який використовується для нагріву, охолодження та розливу бутильованої води об'ємом 18,9л. Пурифайер – це проточний кулер з вбудованим власним фільтром для очищення водопровідної води.

Модифікація кулерів та пурифайерів для води ТМ Cooper-Hunter

За типом установки (1-ша буква абревіатури)		За типом охолодження (2-га буква абревіатури)		
F (flour standing)	T (table standing)	C (Compressor cooling system)	E (Electronic cooling system)	N (No cooling)
Підлоговий	Настільний	Компресорний	Електронний	Без охолодження
За додатковими опціями (3-тя / 4-та букви абревіатури)				
C (cabinet)	F (fridge)	B (bottom loading)	U4 (ultrafiltration)	R (room temperature)
Шафка для зберігання	Міні холодильник	Нижнє завантаження	4-х рівнева ультрафільтрація	Без нагріву

Умовні позначення по експлуатації побутових електроприладів

Прилад необхідно захистити від вологи.



Обережно! Крихкий предмет.



Товар з особливим видом утилізації.



Вказівка на сторону для відкриття коробки.



Під час транспортування не нахиляти коробку більше, ніж на 45 °.



Продукція повністю відповідає вимогам безпеки для людини і навколишнього середовища згідно вимог Європейського Союзу.



Установка обладнання для води

- Прилад необхідно встановлювати на рівну поверхню, при цьому відстань між стіною повинна бути не менше 5-10 см для вільної циркуляції повітря та тихої роботи обладнання;
- Не вмикати прилад в електричну мережу протягом перших 3-4 годин після доставки, якщо транспортування проводилося в горизонтальному положенні;
- Після зберігання прилада в холодному приміщенні або після перевезення в зимовий період, перед підключенням до електромережі потрібно дати йому прогрітися при кімнатній температурі протягом 2-3 годин в розпакованому вигляді;
- Прилад розрахований на експлуатацію в приміщенні при температурі повітря від + 5 ° С до + 35 ° С;
- Не встановлювати прилад в запилених приміщеннях та приміщеннях з підвищеною вологістю, надворі;
- Не рекомендується встановлювати прилад поруч з іншими електроприладами та вмикати в один подовжувач.

Підготовка прилада до першого використання

УВАГА! Щоб уникнути опіків, не дозволяйте дітям самостійно користуватися приладом з функцією нагріву води!

- Звільнити прилад від упаковки;
- При верхньому завантаженні кулера:** у приймальне гнізdo (бутилеприймач) необхідно плавно встановити бутель у вертикальному положенні (горлечком донизу). Голка, на яку насаджується бутель, автоматично відкриває клапан в кришці і тримає його відкритим до зняття бутля;
- При нижньому завантаженні кулера:** повністю зняти кришку з бутля, міцно закрутити на горлечко спеціальну помпу та щільно закрити двері кулера.
- Відкрити кранники подачі води і злити з кожного крана по кілька склянок води, щоб всі ємності і трубки були заповнені;
- Підключити прилад до електромережі;
- Встановити тумблери нагріву / охолодження води в потрібне положення.
- Злити з кожного кранника мінімум по 2-3 стаканчики води для прочистки системи

Експлуатація та догляд за обладнанням

- Необхідно завжди вимикати електро живлення перед миттям приладу;
- Не можна використовувати дезінфікуючі абразивні засоби для миття прилада;
- При короткочасному відключення приладу від електро живлення повторне включення допускається через 2-3 хв.
- Санітарну обробку рекомендується проводити кожні 6-8 місяців в спеціалізованому сервісному центрі.
- Заміна фільтрів в у пурифайєрі проводиться 1 раз в 3 місяці, а заміна мембрани – 1 раз в 6 місяців (ультрафільтраціонної чи зворотньоосматичної)

Можливі несправності кулера та шляхи їх усунення

Несправність	Можлива причина	Усунення
Вода не тече з краніків.	1. Закінчилась вода в бутлі. 2. Не повністю видалена гігієнічна наліпка на горлечку бутля. 3. Не працює помпа (кулер з нижнім завантаженням)	1. Замінити бутель. 2. Повністю видалити гігієнічну наліпку на горлечку бутля. 3. Перевірте підключення до мережі 220В. Вимкніть та увімкніть кулер, перевірте роботу помпи.
Кулер не нагріває воду.	1. Прилад не встигає нагрівати воду через інтенсивне використання. 2. Кулер не підключений до електромережі. 3. Не ввімкнена кнопка нагріву на звороті кулера. 4. Після увімкнення минуло недостататньо часу для нагріву.	1. Декілька хвилин не використовувати кулер. 2. Підключити прилад до мережі і ввімкнути кнопки нагріву. 3. Ввімкнути кнопки нагріву. 4. Декілька хвилин не використовувати кулер.
Кулер не охолоджує воду.	1. Прилад не встигає охолоджувати воду через інтенсивне використання. 2. Кулер не підключений до електромережі. 3. Не ввімкнена кнопка охолодження на звороті кулера 4. Після увімкнення минуло недостататньо часу для охолодження.	1. Декілька хвилин не використовувати кулер. 2. Підключити прилад до мережі і ввімкнути кнопки охолодження. 3. Ввімкнути кнопки охолодження. 4. Декілька хвилин не використовувати кулер.
Протікання води.	1. Бракований бутель. 2. Відсутність клапана під зливною пробкою. 3. Пошкодження шланга всередині кулера.	Замінити бутель. Якщо після заміни бутля протікання води продовжується, зверніться до сервісного центру.
Шумна робота кулера.	1. Нерівна поверхня; 2. Дотик зі стіною чи сторонніми предметами.	Переконайтесь, що кулер стоїть на рівній підлозі і на відстані 5 см від стіни або інших предметів.



Інструкція з використання

Шановний покупцю, дякуємо Вам за придбання техніки Cooper-Hunter

На Ваш прилад поширюється гарантія протягом 24 місяців з дня покупки
(будь ласка, зберігайте чек після покупки)

Гарантійні зобов'язання не дійсні у разі виявлення пошкоджень, викликаних неправильною експлуатацією та транспортуванням кулера для води, механічними пошкодженнями, потраплянням в середину приладу сторонніх предметів та недотримання санітарних норм.

Модель _____

Дата покупки: _____

Серійний № _____

М.П.